

Bedienungsanleitung Cheminée

Einfuern

1. Rauchklappendrehschalter (rechts am Kamin) auf Position OFFEN.
2. Holz anzünden.
3. Wenn das Feuer brennt, Glasscheibe nach unten schieben (nicht ganz nach unten, sondern einen ca. 1 cm grossen Spalt offen lassen).
4. Mit dem Rauchklappendrehschalter den Luftzug so regulieren, dass das Feuer schön brennt (nicht zu stark).

Hinweis: Es darf kein Holz aus dem Wald verbrannt werden, da sonst der Kamin zu stark verrusst, ebenfalls dürfen keine Abfälle im Cheminée verbrannt werden.

Heizen

1. Linker Zug auf der linken Seite des Cheminée's ganz herausziehen.
2. Ventilator (unten) einschalten auf gewünschte Position.

Grillieren

1. Rauchklappendrehschalter ganz öffnen.
2. Wenn das Feuer zu wenig Zugluft bekommt, rechten Zug herausziehen.

Reinigen

1. Asche mit Hilfe des Staubsaugers in den speziellen Aschenkübel saugen. (**nie** direkt in den Staubsauger saugen).
2. Übriges Holz mitnehmen oder in Kiste lassen (wird dem nächsten Mieter überlassen).
3. Ventilator ausschalten.
4. Beide Züge auf der linken Seite reinschieben.
5. Rauchklappendrehschalter schliessen auf Position ZU.

Massnahmen, wenn der Kamin nicht richtig zieht

1. Rauchklappendrehschalter ganz öffnen.
2. Durchreiche zur Küche und Türe schliessen.
3. Glasscheibe nach unten schieben.
4. Fenster öffnen.

Hinweis: Während der Heizperiode muss der Rauchklappendrehschalter bei Nichtbenutzung des Cheminée's unbedingt geschlossen sein, da sonst die Raumwärme ins Freie gelangt.