

CERBERUS Brandmeldeanlage

Tägliches Umschalten auf Anwesend

1. Taste Betriebsart anwesend drücken
2. Passwort "7200" eingeben mit "OK" bestätigen
3. Umschaltaufforderung auf Anwesend mit "OK" bestätigen

ALARM – was tun ?

1. Taste Quittieren innerhalb *3 Minuten* drücken
2. Ort des Alarms aufsuchen → Textanzeigefeld
3. Bei Brand: Sofort nächsten Handfeuermelder betätigen
4. Kein Brand: Taste Rückstellen innerhalb *5 Minuten* drücken
5. Falls Rückstellen nicht erfolgreich, Display – Anweisung befolgen.
Die dabei ausgeschalteten Objekte / Räume sind nach gründlichem Lüften des Alarmtortes wieder einzuschalten.

Wenn ein irrtümlicher Fernalarm raus ist (Telefonsymbol auf Anzeigetafel) sofort Telefon 118 anrufen und den Fehlalarm mitteilen. In diesem Fall erscheinen nur zwei Personen von der Feuerwehr und nicht eine ganze Mannschaft.

WARNUNG – was tun ?

1. Taste Quittieren drücken
2. Taste Hinweise drücken
3. Mit Taste "F2" Detail-Text anzeigen
4. Ort der Warnung erkundigen → Textanzeigefeld
5. Bei Brand: Sofort nächsten Handfeuermelder betätigen
6. Kein Brand: Taste Rückstellen drücken